

NÁZEV PROJEKTU		
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY - HLAVNÍ BUDOVA		
MÍSTO		
Palackého 174, Brno		
PROFESE		
D.1.4.b - MĚŘENÍ A REGULACE		
VYPRACOVAL	STUPEŇ	
JAROSLAV VYKYDAL		DPS
Říčanská 11, 635 00 Brno	FORMÁT	
tel. 604 570 647, vykydalj@email.cz		A4
OBJEDNATEL	MĚŘITKO	
Krajská veterinární správa		–
Státní veterinární správy pro JmK	DATUM	
Palackého 174, Brno		06/2020
PŘÍLOHA	Č. PŘÍLOHY	Č. PARÉ
DATOVÉ BODY	300	

VÝKRESY JSOU AUTORSKÝM MAJETKEM DODAVATELE A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOUHLASU UPRAVOVÁNY ANI ROZŠÍŘOVÁNY.

Datové body rozvaděč DT2

Analogové vstupy	Označení	Popis	Umístění
AI01	BT1	Teplota přívod - výstup kotlů	Kotelna
AI02	BT2	Teplota vrat - výstup kotlů	Kotelna
AI03	BT3	Teplota přívod - za rozdělovačem	Kotelna
AI04	BT4	Teplota vrat - za rozdělovačem	Kotelna
AI05	BT5	Teplota větev UT 1	Kotelna
AI06	BT6	Teplota větev UT 2	Kotelna
AI07	BT7	Teplota nádrž TUV	Kotelna
AI08	BT8	Teplota výstup TUV	Kotelna
AI09	BT9	Teplota prostoru kotelny	Kotelna
AI10	BT10	Teplota venkovní	Kotelna
AI11	BP1	Tlak v systému	Kotelna

Analogové výstupy	Označení	Popis	Umístění
A001	K1	Ovládání kotle K1	Kotelna
A002	K2	Ovládání kotle K2	Kotelna
A003	YV1	Ovládání ventil UT 1	Kotelna
A004	YV2	Ovládání ventil UT 2	Kotelna

Digitální vstupy	Označení	Popis	Umístění
DI01	K1	Porucha kotle K1	Kotelna
DI02	K2	Porucha kotle K2	Kotelna
DI03	Č1	Porucha čerpadla	Kotelna
DI04	Č2	Porucha čerpadla	Kotelna
DI05	EXP	Porucha kompresoru exp. automatu	Kotelna
DI06	Č3	Porucha čerpadla	Kotelna
DI07	Č4	Porucha čerpadla	Kotelna
DI08	Č5	Porucha čerpadla	Kotelna
DI09	Č6	Porucha čerpadla	Kotelna
DI10	Č7	Porucha čerpadla	Kotelna
DI11	Č8	Porucha čerpadla	Kotelna
DI12	Č9	Porucha čerpadla	Kotelna
DI13		Rezerva - porucha čerpadla	
DI14	DP1	Únik plynu 1. stupeň	Kotelna
DI15	DP1	Únik plynu 2. stupeň	Kotelna
DI16	LA1	Snímač zaplavení	Kotelna
DI17	SB1	Havarijní tlačítko	Kotelna
DI18	SB2	Kvitace poruchy	Rozvaděč

Digitální výstupy	Označení	Popis	Umístění
DO01	K1	Zapnutí kotle K1	Kotelna
DO02	K2	Zapnutí kotle K2	Kotelna
DO03	Č1	Zapnutí čerpadla	Kotelna
DO04	Č2	Zapnutí čerpadla	Kotelna
DO05	Č3	Zapnutí čerpadla	Kotelna
DO06	Č4	Zapnutí čerpadla	Kotelna
DO07	Č5	Zapnutí čerpadla	Kotelna
DO08	Č6	Zapnutí čerpadla	Kotelna
DO09	Č7	Zapnutí čerpadla	Kotelna

DO10	Č8	Zapnutí čerpadla	Kotelna
DO11	Č9	Zapnutí čerpadla	Kotelna
DO12		Rezerva - Zapnutí čerpadla	
DO13	HUP	Hlavní uzávěr plynu	Kotelna
DO14	HL1, HU1	Havarijní signalizace	Rozvaděč
DO15	YV3	Dopouštění vody do systému	Kotelna